

A renvoyer à : com@soubirac.fr

NOM :

Prénom :

Date :


Commande :

PRISE DE MESURE POUR FABRICATION BOTTES

Il est recommandé de porter une culotte d'équitation et les chaussettes utilisées habituellement pour monter à cheval

Pointure habituelle :

Mesures (cm) :		Droit	Gauche
1	Hauteur de tige		
2	Mollet *à cm du sol		
3	Cheville à 12 cm du sol		
4	Entrée		
5	Cou-de-Pied		
6	Largeur des doigts		
7	Longueur du pied		
8	Jarret		



1 - La hauteur de tige :

Se mettre en position assise pour former un angle de 90° et prendre la mesure à l'arrière de la jambe, du sol jusqu'à la pliure du genou, au point le plus haut (mesure 1).

2 - Le tour de mollet :

Toujours en position assise, prendre le tour du mollet à son point le plus fort (2). Pour être sûr de la mesure, relever les dimensions du mollet à différents endroits pour choisir le plus fort. *Nous indiquer la position en hauteur à partir du sol du point le plus fort.. De plus il est conseillé de **prendre les mesures le matin**.